

Пресс ВИНТОВОЙ

Руководство по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

При покупке пресса винтового необходимо:
 проверить в присутствии продавца комплектность поставки согласно
 настоящего руководства;
 прежде чем приступить к работе, внимательно изучить руководство
 по эксплуатации.

Утерянное руководство не возобновляется

Ввиду постоянного совершенствования конструкции и технологии
 производства предприятие-изготовитель оставляет за собой право
 поставлять их отличающимися от описанных в настоящем
 руководстве.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Пресс винтовой (в дальнейшем именуемый "пресс") предназначен
 для ручной выжимки виноградного сусла, а также различных
 сокосодержащих ягод и овощей в домашних условиях.

	Пресс винтовой		
Объём, л.	15	50	100
Габаритные размеры, мм:	370x600	570x1400	660x1400
Масса, кг, не более	22	45	60

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Пресс	1 шт.;
руководство по эксплуатации	1 экз.;
упаковка	1 шт.

УСТРОЙСТВО ПРЕССА

Пресс состоит из следующих основных узлов:

- основания с винтовой парой;
- корпус выполненный из деревянных(дуб,бук) планок;
- два деревянных (дуб,бук) сегмента;
- диск прижимной;
- ручка.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Под сливной трубкой установить емкость для сбора сока.

Засыпать в деревянный корпус сырьё для отжима, установить
 сегменты и диск прижимной, навинтить гайку с трубой.

Скорость отжима устанавливается вручную в зависимости от сырья
 После окончания отжима удалить отжатое сырьё, произвести очистку
 от остатков сырья.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу пресса в течение 6 месяцев с даты продажи, но не более 12 месяцев с момента изготовления, и обязуется безвозмездно ремонтировать пресс в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем требований, изложенных в настоящем руководстве, правильном использовании.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и гарантийный ремонт не производит в случаях:

- несоблюдения правил пользования, ухода и обслуживания во время эксплуатации и хранения;
- внесения потребителем изменений в конструкцию, ремонта изделия частными лицами или организациями, не уполномоченными на это;
- отсутствия в руководстве по эксплуатации штампа службы контроля качества;
- утери руководства по эксплуатации.

Претензии по качеству следует направлять совместно с руководством и прессом по адресу:

свидетельство о приемке и продаже

Пресс винтовой _____

зав. № _____

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____

ШТАМП КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА _____

УПАКОВЩИК _____

П РОДАН _____

наименование предприятия торговли

ДАТА ПРОДАЖИ _____